

TACHIGRAFO CON SCARICO DA REMOTO

Collegare lo spinotto rosso nello slot C del tachigrafo

Collegare il cavo blu nello spinotto marrone al pin 8 e collegarlo nello slot D del tachigrafo,

Se gli slot sono già impegnati collegare i cavi in parallelo rispettando le posizioni

SLOT C

- PIN 5 GIALLO
- PIN 7 VERDE
- PONTE TRA PIN 7 E 8

SLOT D

- PIN 8 BLU

